


Bruksanvisning

Skjønnhetsapparat

WKB015

HUDSKRUBBER



WK
Importert av
WEEKO BARCELONA SL

Pol. Ind. La Vall d'an
Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona - Spania
T: +34 93 824 90 20
E: info@weeko.com

VERSJON 1.0

Takk for at du valgte produktet vårt! Denne håndboken er laget for å hjelpe deg å få mest mulig ut av apparatet, og vi håper produktene og tjenestene våre gir deg en førsteklases opplevelse.

Denne brukerveiledningen inneholder all generell informasjon om apparatet. Den er et utgangspunkt for nye brukere, med en overordnet systemoversikt, forklaring av hvordan det fungerer, samt installasjon og ulike bruksmetoder.

Forholdsregler ved bruk

1. Les alltid bruksanvisningen nøye før du slår på maskinen. Operatøren må kjenne til håndboken og driftsrutinene, og instrumentet skal håndteres av utpekt personell.
2. Ikke bruk grenuttak/skjøteledning for å unngå brannfare.
3. Slå alltid av strømbryteren når du bytter en sikring, for å forebygge brann eller elektrisk støt.
4. Instrumentet skal brukes med 220V ± 22V, 50Hz ± 1Hz strømforsyning og en korrekt jordet stikkontakt.
5. Skadde eller modifiserte strømkabler innebærer risiko for brann og elektrisk støt.
6. Hvis instrumentet blir løst, løsner eller blir skadet, kontakt oss umiddelbart.
7. Ikke bruk dette instrumentet i ustabile omgivelser, som steder med helning, vibrasjoner eller fare for støt.
8. Vann eller fremmedlegemer må ikke komme inn i instrumentet. Hvis noe kommer inn, kontakt oss umiddelbart.
9. Trekk ut støpselet før du flytter instrumentet; unngå vibrasjoner så langt det lar seg gjøre under flytting.
10. Plasser instrumentet på et stabilt underlag med minst 5 cm klaring rundt, for å sikre luftsirkulasjon og effektiv varmeavledning.
11. Ikke dekk til instrumentet, slik at ventilasjonsåpningene ikke blokkeres.
12. Unngå å bruke instrumentet i følgende miljøer: direkte sollys; høy luftfuktighet; nær vannkilder; steder med vibrasjoner eller helning; miljøer med sterke magnetfelt; områder med elektromagnetiske bølger eller impuls-/støtspenninger; steder der kjemikalier oppbevares; samt områder med etsende gasser.
13. Dette instrumentet må ikke plasseres eller brukes i nærheten av radioer, TV-er, kopimaskiner, faksmaskiner osv.

Pakkeliste

Navn	Bilde Antall
Hovedenhet	1
Hudskrape	1
Adapter	1
Strømkabel	1

Produktspesifikasjoner

- Inngangsspenning: AC220V–240V
- Frekvens: 50/60Hz
- Effekt: 15W
- Emballasjemål: 27×22×15cm
- Bruttovekt: 1.4kg
- Nettovekt: 1.15kg

Produktintroduksjon

Kontrollpanel for produktet



Bruksanvisning

1. Når enheten kobles til en 220V-strømforsyning, gir den fra seg et "pip" som viser at den er slått på og har gått i standby-modus. Det digitale displayet viser en forhåndsinnstilt tid på 15 minutter, og standard energinivå er Nivå 1.
2. Trykk på **+** knappen for å justere arbeidstiden. Innstillingsområdet er 1–30 minutter, og hvert trinn justerer med 1 minutt.
3. Trykk på **+** knappen for å justere høyfrekvensenergien eller import-/eksport-energinivået. (Totalt 1–10 intensitetsnivåer kan justeres, der nivå 10 er høyest.)
4. Trykk på **-** knappen for å bytte arbeidsmodus for spatelen: **kontinuerlig** modus eller **intervallmodus**.
5. Trykk på **FREQ** knappen for å søke etter og låse frekvensen.
6. Trykk på **⏻** knappen for å aktivere spatelfunksjonen og starte nedtellingen. Når tiden er ute, gir enheten fra seg en "beep-beep-beep"-lyd, funksjonen slås av automatisk, tiden tilbakestilles til 15 minutter, og energien tilbakestilles til nivå 1.

14. Ikke bruk den sammen med andre apparater (for eksempel mikrobølgeovn) for å unngå gjensidig forstyrrelse og feilfunksjon.
15. Hvis det oppstår en unormal situasjon med apparatet eller brukeren under bruk, skal operatøren umiddelbart føre behandlingshåndtaket bort fra brukeren, trykke på stoppbryteren og avslutte bruken av apparatet.
16. Dette apparatet skal brukes korrekt av kvalifiserte operatører. Personer som ikke er kvalifiserte operatører, har ikke lov til å bruke dette apparatet.
17. Etter bruk settes kontrollhåndtaket tilbake i holderen for kontrollhåndtaket.
18. Etter at behandlingshåndtaket er brukt, rengjør proben før neste bruk.

Forholdsregler ved feilsøking, oppbevaring og inspeksjon

1. Ikke bruk apparatet dersom det har feil. Hvis det ryker, lukter svidd eller slutter å fungere, kan videre bruk føre til brann eller elektrisk støt. Trykk umiddelbart på stoppknappen, slå av strømmen, trekk ut støpselet og kontakt vårt selskap eller forhandleren med en gang.
2. Kun fagteknikere har lov til å reparere eller endre dette apparatet. Apparatet må aldri åpnes innvendig.
3. Apparatet og komponentene skal inspiseres regelmessig.
4. Ikke bruk rengjøringsutstyr som kan skade apparatets beskyttende overflate, for eksempel børster eller koster.
5. Hvis apparatet ikke har vært brukt på mer enn 2 uker, må det inspiseres nøye før det tas i bruk igjen.

Kontraindikasjoner

(Følgende personer skal ikke bruke dette produktet)

1. Personer med pacemaker, defibrillator eller metallimplantater (for eksempel plater eller beinskruer) i kroppen.
2. Gravide, ammende og kvinner under menstruasjon.
3. Personer med epilepsi, høyt blodtrykk, alvorlig hjertesykdom, diabetes, svulster eller kreft, eller sykdom i skjoldbruskkjertelen.
4. Personer med åpne sår, lesjoner, kraftig betennelse, eksem, dermatitt, ansiktsrødhet (telangiektasi) eller rosacea.
5. Personer som nylig (vanligvis innen 6 måneder) har fått Botox-injeksjoner, filler-injeksjoner, laserbehandlinger, kjemisk peeling eller gjennomgått plastisk kirurgi.

Virkeprinsipp og bruksanvisning

Dette skjønnhetsverktøyet for hudskraping bruker høyfrekvente ultralydvibrasjoner (vanligvis 28 000 ganger i sekundet) for å løsne og emulgere smuss og talg på hudoverflaten og i porene, som deretter skånsomt fjernes ved lett skraping. Det brukes først og fremst til dyprens av porer og for å fjerne talg, smuss og døde hudceller; enkelte modeller har også en funksjon som kan bidra til bedre opptak, slik at hudpleieprodukter trekker bedre inn.

(I) Dyprens-modus (fjerning av hudormer/eksfoliering)

1. Retning på spatelhodet: Den konvekse siden (eller skjærekanten) vendes oppover og ligger mot huden. **3 4**
2. Forberedelse: Rens ansiktet grundig. Før bruk bør porene åpnes ved å legge på et varmt håndkle eller bruke en ansiktsdamper. For best resultat, bruk gjerne en løsning mot hudormer som kompress (f.eks. på nesen). Sørg for at huden er fuktig (påfør vann eller løsningen mot hudormer); ikke bruk på tørr hud.
3. Bruksteknikk: Hold spatelhodet i ca. 45 graders vinkel mot huden, og før det rolig og forsiktig i motsatt retning av porene (vanligvis nedenfra og opp). Du vil høre en "summende" vibrasjonslyd når den fungerer som den skal.
4. Brukstid: Det anbefales å rense hele ansiktet i 5–7 minutter. For sensitiv hud kan tiden forkortes til 3 minutter.

(II) Næringsopptaksmodus (hvis denne funksjonen er tilgjengelig)

1. Retning på spatelhodet: Den konvekse siden vendes nedover og legges flatt mot huden.
2. Forberedelse: Etter rens påfører du en rikelig mengde serum, gel eller ansiktsmaske i ansiktet.
3. Teknikk: Hold spatelen i en liten vinkel (ca. 20 grader) mot huden, og før den forsiktig glidende eller i sirkler fra innsiden og utover, i retning av muskel-/hudstrukturen.
4. Brukstid: Anbefalt varighet er rundt 5 minutter.

Viktige sikkerhetsregler og forbud

1. Frekvenskontroll: Kun til dyprens – bruk 1–2 ganger i uken; ikke bruk daglig.
2. Trykkkontroll: Bruk en skånsom teknikk og la instrumentets vibrasjoner gjøre jobben. Ikke press eller skrap hardt.
3. Hold huden fuktig: Under rens må både huden og kontaktflaten på spatelhodet være fuktige for å unngå friksjonsskader.
4. Bevegelse hele tiden: Ikke la spatelhodet bli liggende stille på samme hudområde over lengre tid.
5. Etterbehandling: Rett etter bruk bør du fukte og roe ned huden (f.eks. med ansiktsmaske eller reparerende serum) og sørge for god solbeskyttelse.