

F315B



La epidermis está formada por el estrato queratinoso y granuloso. Estas células escamosas se desarrollan y mueren de forma continua junto con el metabolismo de la piel, convirtiéndose en células muertas que generan una capa escamosa e impiden la oxigenación de la piel, dándole un aspecto opaco. Los cepillos rotativos eliminan estas células muertas de la piel o el polvo acumulado de una forma completamente mecánica. Con este tratamiento aceleramos la vitalidad de la piel y la mantenemos saludable.

El funcionamiento del cepillo es el siguiente: se pasa por toda la cara realizando movimientos circulares. Se puede dividir el rostro por zonas y dedicarle a cada una de ellas 10 segundos, trabajando cada zona por separado: mejillas, nariz, mentón, y frente.

El equipo limpieza facial viene con 1 manípulo rotatorio, 4 cabezales diferentes, 2 cepillos para el rostro (1 pequeño y 1 grande), 2 piedras, pequeña y grande. Indicado para hacer una limpieza completa de la piel, donde se busque remover suciedad, de una forma suave, con los cepillos, o más profunda y abrasiva, con la piedra, consiguiendo una piel más brillante inmediatamente.

Es una herramienta que nos facilita la limpieza de maquillaje, suciedad, grasa y eliminación de la piel muerta. También mejora la textura y las imperfecciones, poros obstruidos, puntos negros y espinillas, así como también alcanza eficazmente las zonas más difíciles de limpiar, como los lados de la nariz y la zona T. A través de un agradable masaje, también se estimula la circulación sanguínea.

Se recomienda el uso de un producto jabonoso, limpiador facial o exfoliante, se debe humedecer el cepillo antes de comenzar el tratamiento. Para utilizarlo, lo encendemos y vamos subiendo la velocidad poco a poco, en "ENERGY", según la tolerancia y el tipo de limpieza, se utilizará una velocidad baja para pieles sensibles y alta para pieles normal.

F315B



Es importante limpiar y desinfectar los cepillos con agua tibia y un poco de jabón, luego de cada tratamiento.

Modo de uso:

- Enchufe el conector del manípulo del cepillo en la toma posterior. Escoja el cabezal del cepillo más apropiado según el tipo de piel del cliente. Generalmente, las pieles secas o delicadas precisan el cabezal de cerdas más tupidas. Los cepillos de cerdas más duras son adecuados para pieles grasas y resistentes.
- Encienda el equipo y ponga el interruptor de "cepillo rotativo" a ON. El aparato queda en modo de espera (stand-by).
- Ajuste el control de "R/Energy". El cepillo comenzará a girar. La velocidad de rotación aumentará según el aumento de la intensidad. Para su funcionamiento, es importante seleccionar una velocidad de rotación apropiada según la sensibilidad de la piel del cliente.
- Una vez finalizado el tratamiento, sumerja el cabezal del cepillo en agua limpia con algún producto de limpieza durante 5 minutos. Una vez limpio, sumérjalo en alcohol durante media hora.
- El cabezal del cepillo debe desinfectarse con radiación ultravioleta y debe guardarse seco en un recipiente completamente estéril.

Precauciones:

- Cuando esté utilizando el equipo, está prohibido ejercer presión demasiado fuerte con el cepillo sobre la piel.
- No utilice el aparato con sustancias alcalinas o ácidas.
- Una vez haya terminado el tratamiento, apague y desconecte la unidad.
- No utilice este equipo si hay sensibilidad de la piel o vasos capilares en mal estado.
- Cada vez que utilice el equipo, deberá limpiar y esterilizar los cepillos.



Yubitzay Avila
Customer Training
T. +34 93 824 9020
y.avila@weelko.com
S. Yubitzay Avila

Weelko Barcelona S. L.
Pol. Ind. La Vall dan
Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona - Spain
T. +34 93 824 9020
info@weelko.com
www.weelko.com

F315B



The epidermis is made up of the keratinous and granular stratum. These squamous cells develop and die continuously along with the metabolism of the skin, turning into dead cells that generate a scaly layer and prevent the oxygenation of the skin, giving it a dull appearance. The rotating brushes remove these dead skin cells or accumulated dust in a completely mechanical way. With this treatment we accelerate the vitality of the skin and keep it healthy.

The brush works as follows: it is passed over the entire face in circular movements. You can divide the face by zones and dedicate 10 seconds to each one, working each zone separately: cheeks, nose, chin and forehead.

The facial cleansing kit comes with 1 rotating handpiece, 4 different heads, 2 face brushes (1 small and 1 large), 2 stones, small and large. Suitable for a complete cleansing of the skin, where the aim is to remove dirt, in a gentle way, with the brushes, or deeper and more abrasive, with the stone, achieving a brighter skin immediately.

It is a tool that facilitates the cleaning of make-up, dirt, grease and the removal of dead skin. It also improves the texture and imperfections, clogged pores, blackheads and pimples, as well as effectively reaching the most difficult areas to cleanse, such as the sides of the nose and the T-zone. Through a pleasant massage, the blood circulation is also stimulated.

It is recommended to use a soapy product, facial cleanser or exfoliator, the brush should be moistened before starting the treatment. To use it, turn it on and gradually increase the speed to "ENERGY", depending on tolerance and the type of cleansing, use a low speed for sensitive skin and a high speed for normal skin.

F315B



It is important to clean and disinfect the brushes with warm water and a little soap after each treatment.

How to use:

Plug the brush handpiece connector into the rear socket. Choose the most appropriate brush head according to the client's skin type. Generally, dry or delicate skin requires the brush head with the thickest bristles. Stiffer bristle brushes are suitable for oily and stubborn skin.

Turn the power on and set the "rotary brush" switch to ON. The appliance goes into stand-by mode.

Set the "R/Energy" control. The brush will start rotating. The rotation speed will increase with increasing intensity. For operation, it is important to select an appropriate rotation speed according to the sensitivity of the client's skin.

Once the treatment is finished, soak the brush head in clean water with some cleaning product for 5 minutes. Once clean, soak it in alcohol for half an hour.

The brush head should be disinfected with ultraviolet radiation and stored dry in a completely sterile container.

Precautions:

When using the equipment, it is forbidden to exert too strong pressure with the brush on the skin.

Do not use the device with alkaline or acidic substances.

Once the treatment is finished, switch off and unplug the unit.

Do not use this equipment if the skin is sensitive or if the capillaries are in poor condition.

The brushes should be cleaned and sterilised each time the unit is used.



Yubitzay Avila
Customer Training
T. +34 93 824 9020
y.avila@weelko.com
S. Yubitzay Avila

Weelko Barcelona S. L.
Pol. Ind. La Valldan
Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona – Spain
T. +34 93 824 9020
info@weelko.com
www.weelko.com